

## 対応機種一覧

SoftBank

対応機種

◆現在ご利用いただけるSoftBank機種一覧です。

◆機種によって、撮影できるサイズ・縦横の向き・画質等は異なります。

◆「○」⇒対応機種(VGA以上のサイズで撮影可能) 「△」⇒条件付き対応機種

メーカー	機種名	対応	備考
<b>SHARP</b>			
	202SH	○	
	109SH	○	
	105SH	○	
	004SH	○	
	002SH	○	
	001SH	○	
	945SH	○	
	944SH	○	
	943SH	○	
	942SH	○	
	941SH	○	
	940SH	○	
	936SH	○	
	935SH	○	
	934SH	○	
	933SH	○	
	932SH	○	
	931SH	○	
	930SH	○	
	923SH	○	
	922SH	△	画面が横開きの機種です。
	921SH	○	
	920SH	○	
	913SH	○	
	912SH	○	
	911SH	○	
	910SH	○	
	842SH	○	
	841SH	○	
	841SHs(GENT)	○	
	840SH	○	
	832SH	○	
	831SHs(GENT)	○	
	831SH	○	
	830SH	○	
	830SHs	○	
	825SH	○	
	824SH	○	
	823SH	○	
	822SH	○	
	821SH	○	
	820SH	○	
	816SH	○	
	815SH	○	
	814SH	○	
	813SH	○	
	812SH	○	
	811SH	○	
	810SH	○	
<b>TOSHIBA</b>			
	921T	○	
	920T	○	
	912T	○	
	911T	○	
	910T	○	
	831T	○	
	830T	○	

	824T	○	
	823T	○	
	822T	○	
	815T	○	
	814T	○	
	813T	○	
	811T	○	
	810T	○	
<b>CASIO</b>			
	930CA	○	
	830CA	○	
<b>NEC</b>			
	001N	○	
	940N	○	
	931N	○	
	930N	○	メール画面からカメラを起動した場合、480x854より大きい写真サイズは選択できません。
	841N	○	
	840N	○	
	831N	○	
	830N	○	
	821N	○	
	820N	○	
<b>Panasonic</b>			
	103P	○	
	002P	○	
	001P	○	
	301P	○	
	942P	○	
	941P	○	
	940P	○	メール画面からカメラを起動した場合、480x854より大きい写真サイズは選択できません。
	931P	○	メール画面からカメラを起動した場合、480x800より大きい写真サイズは選択できません。
	930P	○	メール画面からカメラを起動した場合、480x854より大きい写真サイズは選択できません。
	842P	○	メール画面からカメラを起動した場合、480x640より大きい写真サイズは選択できません。
	841P	○	メール画面からカメラを起動した場合、480x640より大きい写真サイズは選択できません。
	840P	○	メール画面からカメラを起動した場合、480x640より大きい写真サイズは選択できません。
	831P	○	メール画面からカメラを起動した場合、480x640より大きい写真サイズは選択できません。
	823P	○	メール画面からカメラを起動した場合、480x640より大きい写真サイズは選択できません。
<b>SAMSUNG</b>			
	941SC	○	タッチパネル式です。ダイヤルキーを使用する場合、使用中の画面に重なって表示されます。
	940SC	△	タッチパネル式です。ダイヤルキーを使用する場合、使用中の画面に重なって表示されます。
	931SC	△	タッチパネル式です。ダイヤルキーを使用する場合、使用中の画面に重なって表示されます。
	930SC	△	タッチパネル式です。ダイヤルキーを使用する場合、使用中の画面に重なって表示されます。 メール画面からのカメラ起動はできません。
	920SC	△	メール画面からのカメラ起動はできません。
	840SC	○	
	821SC	△	メール画面からのカメラ起動はできません。
	820SC	△	メール画面からのカメラ起動はできません。
	740SC	○	